

ORIS
ACPS**bosal**
**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИКИ ПРИЦЕПА**
Артикул: 024 - 818
Гарантийный талон

Модель а/м: _____ Рег. номер: _____ VIN а/м: _____ Подпись владельца _____	Дата монтажа: _____ <div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"> М.П. </div> Подпись: _____
---	---

Гарантийные условия

- | | |
|--|--|
| <p>① Компания даёт гарантию на 24 месяца со дня установки устройства.</p> <p>② Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.</p> <p>③ В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.</p> | <p>④ Гарантия не действует в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • повреждения по причине неправильной установки устройства, • повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения, • повреждения, связанные с неправильным использованием, • в случае, если устройство было модифицировано потребителем. <p>⑤ Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.</p> |
|--|--|

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР. АРТИКУЛ: 024 - 818
Для подключения электрики прицепа


№	ЦВЕТ ПРОВОДА	СЕЧЕНИЕ	МЕСТО СОЕДИНЕНИЯ
1	жёлтый	0,5	левый поворот
2	синий	0,5	задний противотуманный
3	чёрный	2,0	масса
4	зелёный	0,5	правый поворот
5	коричневый	0,5	габарит
6	фиолетовый	0,5	доп. канал, выход «+12 В»
7	красный	0,5	стоп-сигнал
8	красный	2,0	питание «+12 В»

Поставщик:
 ООО «Эй-Си-Пи-Эс-Автомотив»
 467800, Оренбургская обл.,
 п. Новоорск, ул. Шоссейная,
 д. 18, тел. (353 63) 705 06

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Интегр.плата управления | 1 шт. |
| 2. Жгут проводов (с розеткой) | 1 шт. |
| 3. Розетка 7 pin | 1 шт. |
| 4. Пыльник в сборе | 1 шт. |
| 5. Предохранитель 15 А | 1 шт. |
| 6. Корпус предохранителя | 1 шт. |
| 7. Зажим для быстрого подключения | 1 шт. |
| 8. Установочный комплект розетки | 1 шт. |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
 Согласно схемы электромонтажа проверить соответствие соединения контактов розетки и цвета провода.
 По назначению задних фонарей автомобиля определить цвета проводов для дальнейшего соединения с соответствующим проводом в жгуте.
 При необходимости сверлить 1 отверстие диаметром 10 мм в кузове автомобиля для ввода жгута розетки.
 После монтажа соединить вилку прицепа с розеткой автомобиля и проверить соответствие световой сигнализации задних фонарей автомобиля и прицепа.
Внимание! При наличии в автомобиле бортового компьютера, управляющего световой сигнализацией, монтаж производить только на станции технического обслуживания.

